## 高エネルギー宇宙物理学 のための ROOT 入門

- 第 2 回 -

奥村 曉

名古屋大学 宇宙地球環境研究所

2017年4月27日






# 前回の補足

#### 前回の補足

- 講習会の時間は 18:30 を回ることも、早く終わることもあり得ます
- 運営・進行に関することも質問してください
- RHEA\_v4.pdf を公開したので、予習・復習、細かいところの理解に使ってください(ただし空白多し)
- RHEA の repository を clone しておいてください
- ➡ 前回質問少なすぎ
- PDF からコピペするときは、長い行の途中で改行が 入るので注意

# ヒストグラム

### ヒストグラム (histogram) とはなにか?




- **■** 度数分布図
- ある物理量がどのように分布しているかを、値の範囲を**ビン** (bin) に区切って表示したもの
- 実験での使用例
  - 光検出器の波高分布(ポ アソン分布と正規分 布)
  - 崩壊時間や飛程の分布(指数分布)
- 分布同士の比較、理 論曲線との比較によ く使われる

#### 大事なこと

- 積分すると総数になる
  - ▶ 標本の大きさ (sample size)
    - ▶ 総測定回数や総発生事象(トリガーした宇宙線粒子のエネルギー 分布など)
    - ▶ 全数測定の総数(国勢調査、実験装置の全数調査など)
    - 標本数 (number of samples) とは言わないので注意
  - 確率密度関数の場合は100%や1
    - ▶ 十分に標本が大きい(=統計誤差の小さい) MC シミュレーションで得られた物理量の分布や理論曲線など
- 面積に意味があるので原則として縦軸のゼロを表示する(対数表示の場合はもちろん不可能)
- 全数調査と標本調査は分布が異なる

#### 間違った表示の例



- ヒストグラムを折 れ線グラフにしな い
  - ビンの中心値はそ のビンの代表値で はない
  - ▶ 面積が保存しない
  - (多くの場合) 折れ 線の傾きに物理的 な意味がない
  - 誤差棒が大きい場合、傾きを見せるのは読者の誤解を誘発する


# 1次元ヒストグラム

#### TH1 クラス

- ROOT の 1 次元ヒストグラムは TH1 というクラス
- ヒストグラムの縦軸のデータ型に応じて複数の派生クラスがある
  - TH1D double (14 桁まで扱える、多分一番よく使う)
  - ▶ TH1F float (7 桁)
  - ► TH1C char (-128 127)
  - TH1S 16 bit int (short) (-32768 32767)
  - ► TH1I 32 bit int (-2147483648 2147483647)
- TH1D 以外はひとまず忘れて良い


#### 前回の復習





#### 自分で 104 回詰める






```
$ root root [0] TH1D* hist = new TH1D("myhist", "Gaussian Histogram (#sigma = 1)", 50, -5, 5) root [1] for(Int_t i = 0; i < 10000; i++){ root (cont'ed, cancel with .@) [2] Double_t x = gRandom->Gaus(); ① 乱数を生成し root (cont'ed, cancel with .@) [3] hist->Fill(x);  ② 詰める root (cont'ed, cancel with .@) [4]} root [5] hist->Draw() ※実際には、測定値などを詰める
```

#### ヒストグラムの基本的な量







#### 平均值、分散、標準偏差

■ 平均値:通常、ある物理量の相加平均(母平均はμ)

標本平均 
$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots x_N}{N}$$

母平均 
$$\mu = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

➡ 分散:その分布の散らばり具合を示す

(不偏) 標本分散 
$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \qquad \qquad \text{** ROOT は N で割っている}$$

母分散 
$$\sigma^2 = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2$$

■ 標準偏差:散らばり具合を物理量と同じ次元で示す

標本の標準偏差 S 母集団の標準偏差  $\sigma$ 

#### RMS と混同しないこと

■ RMS (二乗平均平方根) と標準偏差は定義が異なります

RMS = 
$$\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i^2}$$
 ※平均を引かない

- PAW や ROOT ユーザの多くが混同しているので注意
  - PAW が最初に間違い、ROOT は意図的に間違いを継承した
  - ▶ 最新の ROOT では、RMS という言葉はもう使われない


# 正規分布

#### 正規分布(Normal Distribution)とは

- ガウス分布 (Gaussian distribution) とも
- 平均値  $\mu$  と分散  $\sigma^2$  (もしくは標準偏差  $\sigma$ ) で表される

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- 我々が最も頻繁に使う分布
- 多数の確率過程が組み合わ さった場合、結果として出 てくる物理量が正規分布に 従う(中心極限定理)
- 面積一定の場合、高さと幅は 1/σ と σ に比例する



#### GetMeanError と GetStdDevError


- 母集団の分布や理論的な分布が正規分布であったとしても、限られた実験データ(標本)は母集団を完全に再現しない
- 標本から得られる平均値や標準偏差は、真の値とはずれる
- ・ TH1::GetMeanError と GetStdDevError は、そのずれの推定量を返す
- 正規分布の場合、物理量 x に対し次の推定量の誤差があることが知られている

$$\delta \bar{x} = \frac{s}{\sqrt{N}} \qquad \qquad \delta s = \frac{s}{\sqrt{2N}}$$

#### 確かめてみる

```
000
$ cat StandardError.C
void StandardError() {
 const Int_t kSampleSize = 10000;
 const Int_t kRepeat = 10000;
 const Double_t kMean = 0.;
                                   ① 平均 \mu = 0、標準偏差 \sigma = 1
 const Double_t kSigma = 1.;
 TH1D* hMeanError = new TH1D("hMeanError", ";<\#it\{x\}>", 100, -0.05, 0.05);
 TH1D* hStdDevError = new TH1D("hStdDevError", ";#it{#sigma}_{#it{x}}", 100, -0.05,
0.05);
                                   2 真の値からどれだけずれたかを詰めるヒストグラム
 for(Int_t i = 0; i < kRepeat; i++){</pre>
   TH1D h("", "", 100, -5, 5);
    for(Int_t j = 0; j < kSampleSize; j++){</pre>
     Double_t x = gRandom->Gaus(kMean, kSigma);
     h.Fill(x);
                                  3 \mu = 0、\sigma = 1 で乱数を 10,000 回生成
   hMeanError->Fill(h.GetMean() - kMean);
   hStdDevError->Fill(h.GetStdDev() - kSigma);
                                   4 標本で得られた\overline{x}と\sigma_xの、真値との差を詰める
                                                           これも 10,000 回繰り返し
 TCanvas* can = new TCanvas("can", "can", 1200, 600);
 can->Divide(2, 1, 1e-10, 1e-10);
 can->cd(1);
 hMeanError->Draw();
                                   ⑤ Draw する
 can->cd(2);
 hStdDevError->Draw();
```

#### 確かめてみる



- $\sigma_{x}/\sqrt{N} = 1/100 = 0.01$
- $\sigma_x/\sqrt{2}N = 1/(1.4\cdots \times 100) = 0.0707$
- 誤差の範囲で一致している

#### 大事なこと

- 通常の測定は母集団から標本を抜き出しているだけ
- 真の分布は知りえないので標本から推定する
- 平均値や標準偏差は、標本から計算されたもの
  - ・ 真の平均値からの誤差は  $\sigma_x/\sqrt{N}$
  - ▶ 真の標準偏差からの誤差は σ<sub>x</sub>/√2N

- ある確率分布に従う測定があった場合、統計誤差はその分布の標準偏差
- 多数の測定から平均値を求める場合は、統計誤差は  $\sigma_{x}/\sqrt{N}$

#### 注意事項


- 実際に実験データを解析する場合、真に正規分布であることはほとんどない
  - 正規分布は正負の無限大の値を取りうるが、実際の測定で そのような値は取りえない
  - 光電子増倍管の出力波高を正規分布と仮定することがあるが、負のゲインはありえない

- \* ROOT で横軸の表示範囲を変更すると、平均値や標準偏差が表示範囲のみで再計算される
- ポアソン分布や指数分布などもあるので、各自勉強してください

# フィッティング


#### ヒストグラムのフィッティング


\*\* 実験で得られたヒストグラム から物理量を抜き出すとき、 単純な1つの正規分布である ことは少ない




- 複数のピークの存在するデータ
- http://amptek.com/products/gamma-rad5-gamma-ray-detection-system/
- バックグラウンドを含むデータ
- ヒストグラムをよく再現するモデル関数を作り、フィッティング (fitting、曲線のあてはめ) を行うことで変数 (parameter) を得る

#### 単純な例







### 変数の比較


	平均	標準偏差
真値	0	1
ヒストグラム	0.011±0.032	1.008±0.023
フィット	-0.011±0.032	0.974±0.025

- 両者とも誤差の範囲で真値を推定できている
- 誤差の大きさは両者で同程度

#### ROOT は内部で何をしているか

- ♣ 各ビンには統計誤差が存在
  - そのビンに入る標本の大きさ はポアソン分布に従う
  - N > 20 で正規分布と見なせる





最小二乗法を用いて、カイ二乗  $(\chi^2)$  を最小にするように、モデル関数の変数空間を探索する

$$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{N} \frac{(y_{i} - f(x_{i}))^{2}}{\delta y_{i}^{2}}$$

x<sub>i</sub>: ビンの中心値

y<sub>i</sub>: 各ビンの計数

f(xi):xiにおけるモデル関数の値

δ y<sub>i</sub>: y<sub>i</sub> の誤差

N - 変数の数: 自由度 ν

■ この値はカイ二乗分布と呼ばれる確率密度関数に従う

### X<sup>2</sup>を最小にする理由

- 最も尤もらしいモデル関数は、測定されたデータ値の 分布が最も生じやすい関数のはずでる
  - 各データ点の誤差(ばらつき)は正規分布に従うとする
  - ▶ 各データ点の値が出る確率の積が、手元の標本になる確率 になると見なす

Prob. 
$$\propto \prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\delta y_i^2}} \exp\left[-\frac{(y_i - f(x_i))^2}{2\delta y_i^2}\right]$$

$$\propto \exp\left[-\sum_{i=1}^{N} \frac{(y_i - f(x_i))^2}{2\delta y_i^2}\right]$$

$$= \exp(-\chi^2)$$


結局、 x² を最小にするのが、確率最大になる

#### カイ二乗分布

■ 自由度 ν のカイ二乗の値は、カイ二乗分布に従う


$$P_{\nu}(\chi^2) = \frac{(\chi^2)^{\nu/2 - 1} e^{-\chi^2/2}}{\Gamma(\nu/2) 2^{\nu/2}}$$


### カイ二乗分布と p 値




このあたりに来ると 確率としてありえない p < 0.01 や p > 0.99 くらいの場合、誤差の 評価が正しいか要確認

#### モデル関数に比べてビン幅が広過ぎる場合






### "i" (integral) オプションを使う



```
000
root [0] TH1D* hist = new TH1D("h", ";#it\{x\};Entries", 5, -5, 5)
root [1] hist->FillRandom("gaus", 1000)
                                  "i"を追加
root [2] hist->Fit("gaus", "i")
FCN=2.13123 FROM MIGRAD
                        STATUS=CONVERGED
                                           104 CALLS
                                                           105 TOTAL
                  EDM=2.22157e-07 STRATEGY= 1
                                                   ERROR MATRIX ACCURATE
                                            STEP
 EXT PARAMETER
                                                        FIRST
 NO. NAME
               VALUE
                               ERROR
                                            SIZE
                                                     DERIVATIVE
              8.00322e+02 3.43377e+01 2.18847e-02 -1.06589e-05
     Constant
               -1.92391e-02 3.66159e-02
                                         3.15299e-05 -1.19143e-03
  2 Mean
    Sigma
                9.94826e-01 2.88088e-02
                                          5.67273e-06 -9.54913e-02
```

# 実験室におけるデータ例

#### 正規分布でのフィット例



 $http://www.hamamatsu.com/us/en/community/optical\_sensors/sipm/physics\_of\_mppc/index.html$ 


(浜松ホトニクス)


光検出器の出力電荷や波高分布は、正規分布でよく近似できる場合が多い

(データ提供:日高直哉)

- 半導体光検出器の場合、光電変換された光電子数に比例して波高が綺麗に 分かれる
- ₩ 光電子数分布や利得 (gain) の評価に正規分布でのフィット

### 複数の正規分布によるフィットの例





#### 第2回のまとめ

- ヒストグラムとは何か
- TH1 を使った ROOT でのヒストグラムの例
- 正規分布
- カイ二乗分布と確率
- ROOT での 1 次元ヒストグラムのフィッティング

⇒ 分からなかった箇所は、各自おさらいしてください